

\*Les valeurs sont indicatives \*\*sous réserve du démarrage de celui-ci

|                                       |  | IZYWATT 1000<br>Réf. 39174                                                 | IZYWATT 1500<br>Réf. 39175        | IZYWATT 2570<br>Réf. 39139        |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vous souhaitez recharger**...         |  | **fonctionnera si puissance du chargeur < puissance nominale de l'onduleur |                                   |                                   |
| SMARTPHONE [10 Wh]                    |  | 70 à 100<br>charges<br>complètes                                           | 100 à 150<br>charges<br>complètes | 180 à 250<br>charges<br>complètes |
| ENCEINTE<br>BLUETOOTH [20 Wh]         |  | 35 à 50<br>charges<br>complètes                                            | 50 à 70<br>charges<br>complètes   | 90 à 130<br>charges<br>complètes  |
| DRONE [25 Wh]                         |  | 30 à 40<br>charges<br>complètes                                            | 40 à 60<br>charges<br>complètes   | 70 à 100<br>charges<br>complètes  |
| PERCEUSE [36 Wh]                      |  | 20 à 30<br>charges<br>complètes                                            | 30 à 40<br>charges<br>complètes   | 50 à 70<br>charges<br>complètes   |
| ORDINATEUR<br>PORTABLE [50 Wh]        |  | 15 à 20<br>charges<br>complètes                                            | 20 à 30<br>charges<br>complètes   | 35 à 50<br>charges<br>complètes   |
| TAILLE-HAIE [54 Wh]                   |  | 15 à 20<br>charges<br>complètes                                            | 20 à 25<br>charges<br>complètes   | 30 à 45<br>charges<br>complètes   |
| SCIE [72 Wh]                          |  | 10 à 15<br>charges<br>complètes                                            | 15 à 20<br>charges<br>complètes   | 25 à 35<br>charges<br>complètes   |
| VELO ELECTRIQUE<br>[500 Wh]           |  | 1 à 2 charges<br>complètes                                                 | 2 à 3 charges<br>complètes        | 3 à 5 charges<br>complètes        |
| Vous souhaitez alimenter en direct... |  |                                                                            |                                   |                                   |
| VENTILATEUR [30 W]                    |  | 1 à 1,5 jours                                                              | 1,5 à 2 jours                     | 2,5 à 3,5 jours                   |
| PROJECTEUR DE<br>CHANTIER [50W]       |  | 14,5 à 20,5<br>heures                                                      | 20,5 h à 1 jour                   | 1,5 à 2 jours                     |
| GLACIÈRE À<br>COMPRESSION [60 W]      |  | 1,5 à 2 jours                                                              | 2 à 3 jours                       | 3,5 à 5 jours                     |
| TÉLÉVISION [75 W]                     |  | 9,5 à 13,5 heures                                                          | 13,5 à 19,5<br>heures             | 1 à 1,5 jours                     |
| CONSOLE DE JEU<br>[170W]              |  | 4 à 6 heures                                                               | 6 à 8,5 heures                    | 10,5 à 15 heures                  |
| SONO PORTABLE<br>[300 W]              |  | 2,5 à 3,5 heures                                                           | 3,5 à 5 heures                    | 6 à 8,5 heures                    |
| PONCEUSE<br>EXCENTRIQUE [380 W]       |  | 2 à 3 heures                                                               | 2,5 à 4 heures                    | 4,5 à 7 heures                    |
| COUPE-BORDURES<br>[450 W]             |  | 1,5 à 2,5 heures                                                           | 2,5 à 3 heures**                  | 4 à 6 heures                      |
| PERCEUSE À<br>PERCUSSION [600 W]      |  | 1 à 1,5 heure                                                              | 1,5 à 2,5 heures                  | 3 à 4,5 heures                    |
| TONDEUSE [1300 W]**                   |  |                                                                            | environ<br>1 heure**              | 1,5 à 2 heures                    |

GUIDE DE CHOIX

TEMPS D'UTILISATION\* STATIONS D'ÉNERGIE PORTATIVE IZYWATT